

# ***SUBAL austria***

## ***Bedienungshinweise für STROBECASE SN-58***

---

### **EINBAU des CANON SPEEDLITE 580EX Blitzgerätes**

Schieben Sie das Canon 580EX Blitzgerät in den Schuh am SN-58 Rückteil und fixieren Sie es mit der Feststellmutter des Blitzgerätes.

Überprüfen Sie den O-Ring. O-Ringe müssen absolut sauber, unbeschädigt und **dünn** eingefettet sein. Die Verwendung von wasserfestem Silikonfett wird empfohlen. Zuviel Fett am O-Ring führt möglicherweise zu unsichtbarer Ansammlung von Schmutzteilchen und ist deshalb zu vermeiden. Auch die O-Ring-Nut und die Dichtfläche des Gehäuses müssen absolut sauber sein.

Schieben Sie das Blitzgerät mit dem Gehäusedeckel vorsichtig in das Gehäuse, beachten Sie dabei die Lage des Positionierungsstiftes und des Loches im Rückteil. Drücken Sie den Rückteil fest in den Gehäuse-Vorderteil, hängen Sie die Spannverschlüsse in die Haken ein und schließen Sie die Verschlüsse möglichst gleichzeitig.

Drücken Sie nun die Spannverschlüsse einzeln nochmals fest nieder sodass die Sicherungsfeder in die Kerbe an der Nase der Verschlusslasche sicher einrastet.

Beim Öffnen des Gehäuses beachten Sie bitte Folgendes:

Nach dem Öffnen der Spannverschlüsse ziehen Sie den Rückteil mit dem Blitzgerät vorsichtig aus dem Gehäuse um zu vermeiden, dass Wasser auf das Blitzgerät abtropft. Das Gerät sollte - möglichst noch vor dem Öffnen - in Süßwasser abgewaschen werden.

***Vermeiden Sie starke Erwärmung des Blitzgehäuses z.B. durch Sonneneinstrahlung, besonders vor dem Tauchgang!***

### **DAS KABEL**

Das mitgelieferte S6-TTL Kabel setzt eine S6 Buchse am Kamera-Gehäuse voraus.

### **HANDHABUNG**

Das Strobecase SN-58 mit dem Canon 580 EX arbeitet über das S6-TTL-Kabel direkt mit der Kamera im TTL-Modus. Die Reichweite reduziert sich unter Wasser auf etwa die halbe Überwasserdistanz.

Blitzgeräte werden üblicherweise seitlich der Kamera positioniert, um das direkte Beleuchten von Schwebeteilchen zu vermeiden. Dies macht das korrekte Ausrichten des Blitzes etwas schwierig. Es wird daher empfohlen, den Zoomreflektor immer auf maximalen Ausleuchtungswinkel zu stellen. Der Reflektor sollte immer auch horizontal ausgerichtet sein um dunkle Ecken im Bild zu vermeiden.

Die Basisplatte des Strobecase SN-58 ist mit Gewinden M8 und 3/8" versehen. Dies ermöglicht den Anschluss aller gängigen Blitzarme. Das M6 Gewinde am Zubehörsockel erlaubt die Montage von leichtem Zubehör wie Pilotlicht oder Laserpointer.

Empfohlenes Zubehör: Pilotlicht mit schwenkbarer Halterung.